



VATROGASNA POSTROJBA KNEGINEC



OPASNOSTI OD TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM (CO)

Ako koristite **ATMOSFERSKI BOLJER, KOJI ZRAK UZIMA IZ PROSTORIJE**, molimo vas da se pridržavate pravila struke, vezanih uz dobavu zraka:

UPORABA KUHINJSKE NAPE



ZABRANJENA je uporaba kuhinjske nape s izvodom prema van. Ukoliko se takva napa koristi mora se ugraditi poseban uređaj (solo šalter, ugrađuje ga ovlašteni serviser bojlera) uz plinski bojler koji će onemogućiti istovremeni rad bojlera i kuhinjske nape.



ELEKTRIČNI ODSISNI VENTILATORI

Električni odsisni ventilatori u bilo kojem dijelu stana **NE SMIJU** se upotrebljavati, odnosno moraju se isključiti iz uporabe dok radi atmosferski bojler.

VENTILACIJSKI OTVORI I PODREZIVANJE VRATA

U vratima prostorije u kojoj je ugrađen atmosferski bojler **MORAJU** biti ugrađeni ventilacijski otvori u gornji i donji dio vrata (2 x 150 cm²). Sva ostala vrata u stanu moraju biti podrezana u donjem dijelu 2 cm da se omogući kvalitetan dotok zraka do bojlera.

UGRAĐENA PVC ILI ALU STOLARIJA

Ako je u stanu ugrađena PVC ili ALU stolarija, na vanjskom zidu **MORAJU** biti ventilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu zida (2x75cm²). Kako PVC stolarija ima stopostotno brtvljenje, nakon kraćeg vremena se potroši zrak u stanu te dolazi do podtlaka i mogućeg povrata dimnih plinova u prostoriju.

REDOVITO ODRŽAVANJE ATMOSFERSKOG BOJLERA

Jednom godišnje ovlašteni serviser **MORA** izvršiti servis bojlera, a dva put godišnje područni dimnjačar mora izvršiti kontrolu bojlera i dimnjaka.

NABAVITE I KORISTITE DETEKTOR UGLJIČNOG MONOKSIDA (CO)



Molimo da se pridržavate navedenog jer su nepravilnosti u sustavu dobave zraka najčešći uzrok trovanja ugljičnim monoksidom koje mogu imati i **SMRTNE POSLJEDICE**

